

Anleitung

# Verbindung



# 12 V Batterie

Pumpe

Schließen Sie die Pumpensteuerung gemäß Abbildung an. Hinweis: Setzen Sie die Sicherung erst ein, wenn alle Verbindungen hergestellt sind!



Die Sicherung für die Pumpensteuerung ist eine 10 A-Sicherung. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung richtig herum, am Batterieende des roten Kabels (+), eingesetzt wird. Anderenfalls wird die Pumpensteuerung beschädigt.

- Passen Sie die Durchflusseinstellungen sorgfältig an. Bei wiederholtem Abschalten der Pumpe sollten Sie die Kalibrierungseinstellungen überprüfen und ggf. anpassen.
  Bei langen Schlauchleitungen ist es zu empfehlen, den Kalibrierungswert auf 100 % einzustellen.
- Stellen Sie den Kalibrierungswert nicht zu hoch ein. Stellen Sie es zu hoch ein, können evtl. Schäden an Pumpe und Steuerung entstehen.
- Ihre Batterie kann dauerhaft Schaden nehmen, sollte die niedrige Batterieabschaltung deaktiviert sein und Sie Ihre Steuerung über einen längeren Zeitraum weiter verwenden , wenn die Batteriespannung unter 10,5 V gefallen ist!

Technische Daten		
Versorgungsspannung	11 - 15 VDC	
max. Strom:	15A	
typischer Antriebsstrom	8A	
Voltmeter Genauigkeit	+/- 100mV	
Gehäusematerial	ABS	
Wasserbeständigkeit	IP65	
Abmessungen	115 × 65 × 40 mm	
Arbeitstemperatur	0 - 40 °C	

#### Haftungsausschluss

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den hierin enthaltenem Produkt vorzunehmen, um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Anwendung oder Verwendung des hierin beschriebenen Produktes.

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter:www.springltd.co/videos

Schließen Sie Ihren Schlauch und Stange + Bürste an die Pumpe an. Schalten Sie die Steuerung durch drücken des Ein-/Ausschalters ein.



Drücken Sie den Pfeil nach oben, bis auf dem Display 30 angezeigt wird.





Halten Sie die Pfeiltaste nach oben sowie die Eingabetaste gedrückt, um die Kalibrierungseinstellungen vorzunehmen. CAL wird angezeigt.





Um die automatische Kalibrierungseinstellung auszuwählen, drücken Sie die Pfeiltaste solange nach unten, bis AUt angezeigt wird. Drücken Sie die Eingabtaste, um die automatische Kalibrierung (beginnt bei C99) zu starten.



Nach einiger Zeit wird der berechnete CAL-Wert (z.B. C50) angezeigt und die Steuerung ist betriebsbereit. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Kalibrierungseinstellung zu beenden.



Der CAL-Wert kann manuell eingestellt werden, indem Sie die gleichen Schritte wie oben ausführen. Passen Sie den CAL-Wert durch Drücken des Pfeils nach oben oder unten an. Zum Aktivieren oder Deaktivieren der niedrigen Batterieabschaltung (die Ihre Pumpe stoppt, wenn die Batteriespannung unter 10,5 V liegt), halten Sie die Pfeiltaste nach unten und die Eingabetaste gedrückt.



888

Verwenden Sie dann die Pfeiltaste nach oben oder unten, um EIN oder AUS auszuwählen. Drücken Sie zum Speichern die Eingabetaste.









Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben oder unten, um einen geeigneten Wasserfluss einzustellen.





Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Batteriespannug anzeigen zu lassen.





Drücken Sie die Eingabetaste erneut, um zur aktuellen Durchflussrate zurückzukehren.



Um die Steuerung auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter.



T



Fehlermeldung	Mögliche Ursache
888	Bei der Verwendung von AutoCal ist ein Fehler aufgetreten. Dies passiert, wenn der Motor nicht angeschlossen ist oder die Eingabetaste gedrückt wur- de, um den Vorgang abzubrechen.
888	Der Druckschalter wurde aktiviert oder der Motor ist nicht angeschlossen.
888	Diese Fehlermeldung steht für "Dead-End", bedeutet, es liegt ein evtl. Kabel- bruch oder eine lose Steckverbindung vor. Bitte überprüfen Sie die Kabelver- bindungen.
888	Diese Meldung beginnt zu blinken, wenn die Batterie fast leer ist (< 11,0 V). Wenn die Batterie unter 10,5 V liegt, wird die Pumpe deaktiviert, um die Batte- rie zu schützen. Hinweis: Dies geschieht jedoch nicht, wenn die niedrige Batte- rieabschaltung deaktiviert ist.
(888)	Es wurde eine Überspannung festgestellt - die Steuerung hat die Pumpe abge- schaltet, um sich selbst zu schützen. Verringern Sie die Durchflussmenge und überprüfen Sie den Schlauch auf Verstopfungen.









Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Wasser und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus, sonst wird die Fernbedienung beschädigt.

Die Fernbedienung hat die folgenden Einstellungen als Standard hinterlegt- wenn Sie diese ändern möchten, müssen Sie sich mit der WFP Link App verbinden.



Pumpen Durchfluss reduzieren Jeder Knopfdruck reduziert den Durchfluss um 10. Der LED-Streifen bzw. die Segmente des Streifens über dem Knopf zeigen dies an. (Knopf 1 zeigt 0-50 % der Durchflussmenge an.)



Pumpen Durchfluss erhöhen

Jeder Knopfdruck erhöht den Durchfluss um 10. Der LED-Streifen bzw. die Segmente des Streifens über dem Knopf zeigen dies an.

(Knopf 2 zeigt 51-100 % der Durchflussmenge an.)



## Auto Kalibrierung

Halten Sie die Taste gedrückt, bis alle LED Streifen/ Segmente leuchten. Wenn ein LED Streifen leuchtet wird angezeigt, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.



#### Start/Stop

Drücken Sie die Taste, um die Pumpe zu stoppen. Alle LED Streifen/Segmente leuchten, um den Stop anzuzeigen. Wenn ein LED-Streifen leuchtet wird angezeigt, dass die Pumpe gestartet wurde.

Um die App, den Fernbedienung und die Steuerung zu verbinden, laden Sie zunächst die WFP Link App aus dem App Store auf Ihr Handy herunter.

Stellen Sie als nächstes sicher, dass die Steuerung eingeschaltet ist. Halten Sie dann zwei gegenüberliegende Tasten an der Fernbedienung gedrückt.



Wenn die Fernbedienung aufgeladen ist und funktioniert, leuchten die LED Streifen/Segmente kreisend um die Ferbedienung herum. Auf der Pumpensteuerung wird "FOb" angezeigt.



Drücken Sie nun alle drei Tasten auf der Pumpensteuerung gleichzeitig.



Wenn die Verbindung erfolgreich war, hören die LED Streifen/Segmente auf, leuchtend zu kreisen und die Pumpensteuerung zeigt nicht mehr "FOb" an. Die Fernbedienung kann nun die Pumpensteuerung bedienen. Sollte die Verbindung nicht erfolgreich gewesen sein, schalten Sie die Pumpensteuerung für 30 sek. aus, danach wieder ein und wiederholen Sie die obigen Schritte.

Öffnen Sie nun die App und klicken Sie auf das Link-Symbol, um die App zu verbinden. Die App fordert Sie zur Einstellung der Verbindung auf (bitte beachten Sie, dass für manchen Geräte möglicherweise GPS aktiviert werden muss)



Die App, die Fernbedienung und die Pumpensteuerung sollten jetzt miteinander verbunden sein. Die App und die Fernbedienung können verwendet werden, um die Einstellungen der Pumpensteuerung zu ändern. Die Standardeinstellungen der Ferbedienungstasten sind in dieser Anleitung enthaltenwenn Sie diese ändern möchten, befolgen Sie die Anweisungen in der App.



### Wiederaufladbare Fernbedienung



Die Fernbedienung zeigt an, wenn Sie aufgeladen werden muss, indem zwei Segmente aus den LED Streifen leuchten (s. Abbildung). Um sie aufzuladen, schließen Sie das USB Ladekabel an. Die Lade LED leuchtet während des Ladens rot, wenn Sie aufgeladen ist, grün. Bitte beachten Sie, dass der Ladevorgang bis zu 5 Stunden dauern kann!

Die Fernbedienung zeigt die Durchflussrate anhand der Anzahl der LED-Segmente an, die leuchten. Bei 30, zum Beispiel, leuchtet ca. ein Drittel des LED Streifens.



Jedes Segment eines LED Streifens leuchtet beim Drücken entsprechend auf.

Verfügbare Fernbedienungseinstellungen (Standard)



Durchfluss-

rate hoch



Durchfluss-

rate runter

Pause



Boost





Auto Kalibrierung

Gespeicherte Einstellungen - aufrufen

Technische Daten		
Versorgungsspannung Micro USB Anschluss	5 VDC (300mA)	
Gehäusematerial	ABS	
Wasserbeständigkeit	IP54 (Wasserfest)	
Maße	75 x 16 mm	

### Haftungsausschluss

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den hierin enthaltenem Produkt vorzunehmen, um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Anwendung oder Verwendung des hierin beschriebenen Produktes.

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter:www.springltd.co/videos

Copyright © 2021 Spring (Europe) Ltd. All rights reserved.

Die Fernbedienung zeigt die Durchflussrate durch die Anzahl der leuchtenden LED Segmente an. Bei einer Durchflussrate von 99, zum Beispiel, leuchtet der gesamte Streifen (alle Segmente) und bei einer Durchflussrate von 30 leuchten ca. ein Drittel der Segemente (s. Abbildung).



Durch Drücken dieser Taste wird die Durchflussmenge um 10 verringert. Die Pumpensteuerung zeigt die Verringerung auf dem Display an.



Durch Drücken dieser Taste wird die Durchflussmenge um 10 erhöht. Die Pumpensteuerung zeigt die Erhöhung auf dem Display an.



Durch Drücken der "Boost-Taste" wird die Durchflussmenge um 20 erhöht. Die Pumpensteuerung zeigt die Erhöhung auf dem Display an.



Durch Drücken dieser Taste starten oder stoppen Sie die Pumpe. Wenn die Pumpe läuft, drücken Sie die Taste einmal, um die Pumpe anzuhalten. Alle Segmente des LED Streifens leuchten, die Pumpe stoppt und die Steuerung zeigt auf dem Display "StP" an.



Wenn die Pumpe gestoppt ist, drücken Sie die Taste einmal, um sie wieder zu starten. Ein einzelnes Segment des LED Streifens leuchtet auf, die Pumpe startet und die Pumpensteuerung zeigt die aktuelle Durchflussrate an.