



LR-180-GTR

Montageanleitung

Für Produkt ab Baujahr 2019
Artikelnummer 0200918

MADE
IN
GERMANY

Cleantecs

Verriegung des Griffes nach hinten ziehen und Griff nach oben von der Aluminiumschine abziehen.



Spritzschutz wie abgebildet an Aluminiumschine ansetzen.



Griff wieder auf Aluminiumschiene aufsetzen und bis zum einrasten nach unten schieben.



