

72078

Bedienelemente Netzteil 24 ferngesteuerter Vor-/Rücklauf



- 1 Hauptschalter mit Poweranzeige
- 2 Anschlussbuchse ROTAQLEEN
- 3 Netzstecker für Stromanschluss 230V
- 4 Fernbedienung

Anschluss und Aufbau

Verbinden Sie die den Stromanschluss (3) mit einer Steckdose. Die Poweranzeige (1) leuchtet blau.

Anschluss der ROTAQLEEN

Rollen Sie die Kabeltrommel auf die benötigte Länge aus und verbinden Sie den Kabelanschluss aus dem Innern der Trommel mit der Anschlussbuchse ROTAQLEEN (2) am Netzteil. Das ausgerollte Kabelende verbinden Sie mit der ROTAQLEEN.

Inbetriebnahme und Bedienung

Manueller Betrieb

Wählen Sie mit dem Hauptschalter (1) die entsprechende Laufrichtung der ROTAQLEEN aus.

ACHTUNG! Die ROTAQLEEN läuft bei der Richtungsauswahl sofort an.

Funk Betrieb

Schalten Sie den Hauptschalter (1) auf „Funk“. Drücken Sie „Power“ auf der Fernbedienung (4) um die ROTAQLEEN einzuschalten. Die ROTAQLEEN läuft vorwärts.

Drücken Sie „Richtung“ um die Laufrichtung der ROTAQLEEN zu wechseln. Betätigen Sie erneut „Power“ um die ROTAQLEEN zu deaktivieren.

EG-Konformitätserklärung



Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannung)
Richtlinie 2006/42/E (Maschine)
Richtlinie 1999/5/EG (Telekommunikation)

Die unterlagenbevollmächtigte Person ist:

Herr Dustin Schnabel, Lehmann KG, Kranichstraße 2a, D 17235 Neustrelitz

Der Hersteller:

Lehmann KG, Kranichstraße 2a, D 17235 Neustrelitz

erklärt hiermit, dass folgende Produkte / Gerätetypen:


- **QLEEN NETZTEIL Varianten**

den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinien – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen – entsprechen.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 301489-3:V1.4.1, EN 300220-2:V2.4.1, EN 301489-1:V1.9.2
EN 55014-1:2006+A1:2008+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008,
EN 60950-1:2006-A11+A1+A12, EN 61204-3:2000

Neustrelitz, den 01.05.2014



H.J. Supthut
Geschäftsführer