



Kurzanleitung Q-Power Rucksacksystem

1. Einrichtung

- 1.1 Verbinden Sie die **Kabelfernbedienung** (Abb. 1) mit dem Akku
- 1.2 Den Akku mit der **Power Taste**  (Abb. 2) einschalten dieser leuchtet **grün** 
- 1.3 Die **Akkuanzeige** (Abb. 3) sollte **grün** oder **gelb** leuchten, bei **roter** Anzeige bitte den Akku laden (siehe Kapitel Laden)




- 1.4 Den **Rucksack** (Abb. 4) anlegen und die Gurte festziehen
- 1.5 Verbinden Sie das mitgelieferte ROTAQLEEN Kabel mit der **Kabelfernbedienung** (Abb. 5)
- 1.6 Das Kabel an der QLEEN Teleskopstange befestigen und mit der ROTAQLEEN verbinden (Abb. 6)
- 1.7 Wasserversorgung mit einem Schlauch an die ROTAQLEEN anschließen
- 1.8 Für das beste Ergebnis empfehlen wir für die Wasserversorgung eines unserer QLEEN-Systeme, diese erzeugen Reinwasser das streifenfrei abtrocknet



2. Reinigen

- 2.1 Die Wasserversorgung öffnen
- 2.2 Die ROTAQLEEN auf die zu reinigende Fläche legen und mit einer Hand die Pole festhalten
- 2.3 Den **Steuerschalter (Abb. 7)** an der Kabelfernbedienung mit der anderen Hand nach vorne schalten
- 2.4 Die ROTAQLEEN läuft im Vorwärts Betrieb an und die Fläche kann gereinigt werden
- 2.5 Für den Rückwärts Betrieb den **Steuerschalter (Abb. 7)** in entgegengesetzter Richtung schalten
- 2.6 Zum Stoppen der Reinigung den **Steuerschalter (Abb. 7)** in Mittelstellung bringen



3. Laden

- 3.1 Den Ladestecker (Abb. 9) mit der Ladebuchse (Abb. 9) vorne oder unten verbinden
- 3.2 Den Netzstecker (Abb. 8) mit der Steckdose verbinden
- 3.3 Die **Statusanzeige (Abb. 8)** leuchtet während des Aufladens **rot**
- 3.4 Ist der Akku vollgeladen springt die Anzeige auf **grün** um
- 3.5 Leuchtet die **Statusanzeige (Abb. 8)** schon beim Einstecken **grün**, ist der **Ladestecker (Abb. 9)** nicht richtig mit dem Akku verbunden

LEHMANN
GERMAN CLEANING SYSTEMS

Karlhans Lehmann KG, Kranichstraße 2a, DE -17235 Neustrelitz

Homepage: www.qleen.de
Telefon: +49 (0)3981 48850
E-Mail: info@qleen.de