

skyVac™

Basic-Set zur Innenreinigung



- ◆ 12 Meter Reichweite (8 Stangen)
- ◆ 9 Meter Reichweite (6 Stangen)
- ◆ 6 Meter Reichweite (4 Stangen)

Betriebsanleitung



Benutzen Sie immer einen Filter, um den Motor zu schützen.

Der eingesaugte Staub und Schmutz sammelt sich in der Trommel, alternativ können Sie aber auch einen Filterbeutel einsetzen, um dort den eingesaugten Inhalt aufzufangen.

Stecken Sie das „Verbindungsstück Saugschlauch und Sauger“ in den Sauganschluss.



Stecken Sie die Stangen auf die gewünschte Höhe ineinander. Stecken Sie den gewünschten Schwanenhals in der oberste Stange und verbinden Sie zuletzt Ihren Reinigungsaufsatz mit diesem.

Stecken Sie das "Verbindungsstück Saugschlauch und Stange" in das Stangen Handstück.



Wählen Sie Ihren Reinigungsaufsatz entsprechend der Anwendung aus

Hinweise

Drücken Sie die Stangenelemente nicht mit Gewalt zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsbereiche sauber sind, bevor Sie die Stangen ineinander stecken. Wischen Sie die Stangen nach Gebrauch immer mit einem Tuch ab.

Sprühen Sie die Verbindungsbereiche gelegentlich mit Silikon-spray ein.

Halten Sie die Filter in Ihrem Staubsauger sauber, um die volle Saugkraft beizubehalten.

Achten Sie beim verbinden der Stangenelemente darauf, dass diese sauber und frei von Schmutz und Staub sind, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.