



Kurzanleitung QLEEN PURASTART Mini

1. Einrichtung

- 1.1 Den geschlossene **Abstellhahn (Abb. 2)** am Ausgang des Flaschenkopfes anschließen
- 1.2 Den **Wassereingang (Abb. 1)** mit Gardena Schlauch an den Hauswasseranschluss anschließen und die Wasserzufuhr des Hauswasseranschlusses öffnen
- 1.3 Den Schlauch mit dem Ausgang des **Abstellhahn (Abb. 2)** verbinden und an der Stange und am Bürstenbogen befestigen
- 1.4 Die Maschine ist eingerichtet



2. Reinigen

- 2.1 Den **Abstellhahn (Abb. 2)** öffnen
- 2.2 Nach kurzer Zeit kommt das Reinwasser aus den Düsen

3. Messgerät für die Wasserqualität (Abb. 3)

- 3.1 Mit der **Power Taste** einschalten, das Messgerät schaltet sich nach 10 min selbstständig aus
- 3.2 Das ausgehende Reinwasser wird gemessen und auf dem **Display** angezeigt
- 3.3 Wir empfehlen bei einem Wert von 50 μS das Granulat zu wechseln

4. Nach der Reinigung

- 4.1 Wasserzufuhr schließen und Verbindung trennen
- 4.2 Wasser aus der Granulatflasche ablaufen lassen
- 4.3 Den **Abstellhahn (Abb. 2)** schließen